

SM6 : Indice de protection

Le tableau ci-dessous résume par type de cellule, l'indice de protection (IP) en différenciant l'accès MT de la BT.

Rep	Face d'accès	vers MT	vers BT	QM-375	IM-375	IM-800	TM	DM1-A	DM1-D	DM1-W
1	Tôle extrémité	X		IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X
2	Tôles de toit	X		IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X
3	Face avant porte	X		IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X
4	Face avant caisson BT	X		IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X
5	Face avant caisson BT		X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X
6	Face avant caisson commande interrupteur	X		IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X
7	Intérieur caisson BT	X		IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X	IP3X
8	Face avant capot moteur de disjoncteur	X						IP3X	IP3X	IP3X
9	Face avant capot moteur sur disjoncteur		X					IP2XC	IP2XC	IP2XC
10	Tôle de fond	X		IP2XC	IP2XC	IP2XC	IP2XC	IP2XC	IP2XC	IP2XC
11	Tôle inter cellule compartiment câble	X		IP2XC	IP2XC	IP2XC	IP2XC	IP2XC	IP2XC	IP2XC
12	Face arrière	X		IP2XC	IP2XC	IP2XC	IP2XC	IP2XC	IP2XC	IP2XC

